



GPS TRACKER TICK

STŘEŽENÍ MAJETKU A OBJEKTŮ



STŘEŽENÍ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

auto, motorka, kolo, čtyřkolka, karavan, přívěs, loď, skútr



ZABEZPEČENÍ NEMOVITOSTÍ

dům, byt, chata, garáž, sklep, sklad



OCHRANA STROJŮ A TECHIKY

stavební, lesní a zemědělské stroje



ZABEZPEČTE TO, NA ČEM VÁM ZÁLEŽÍ



HLAVNÍ VÝHODY



Magnetický, drží na elektricky vodivých předmětech



Vodotěsný, nevadí mu špína ani prach



Výdrž baterie až 9 měsíců na jedno nabití



Detekce uchycení, víte, když s ním někdo manipuluje



HLÍDÁNÍ MATERIÁLU

cihly, obrubníky, palety, pletiva, písek, štěrk, trubky, desky



ZABEZPEČENÍ NÁŘADÍ

bedny s nářadím, elektrické vrtačky, kolečka, stavební ploty, lešení



HLÍDÁNÍ KONTEJNERŮ, UNIMO BUNĚK



OCHRANA SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

golfové hole, hokejová výstroj, rybářské náčiní, kánoe, surfovací prkna, vodní skútry



STŘEŽENÍ CENNÝCH PŘEDMĚTŮ

drahé vybavení, náčiní, historické předměty

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ TRACKERU

U trackeru TICK můžete v mobilní aplikaci nastavit zabezpečení majetku a objektů podle aktuální potřeby. Od posílání poloh jednou za čas až po neustálé střežení. Vyberte si mezi několika provozními režimy, které mají vliv na dobu provozu zařízení v terénu bez nutnosti dobíjení. Prodloužíte tak výdrž baterie zařízení na jedno nabití.



Provozní režimy

Střežení s rychlou odezvou

Režim je vhodný pro hlídání věcí, u kterých jste poblíž a můžete zasáhnout při poplachu. Například náradí v dodávce, golfové hole v autě nebo kolo u restaurace.

velká / malá citlivost	do 25 sekund	co 10 sek při poplachu / co 1 min při pohybu	ano		kdykoli	až 21 dní

Střežení v úsporném režimu

Režim je vhodný pro dlouhodobé hlídání objektů. Například chata, kontejner, složený materiál na stavbě nebo odstavené stroje.

velká / malá citlivost	do 90 sekund	co 10 sek při poplachu / co 1 min při pohybu	ano		nejdéle za 4 hodiny	až 262 dní

Střežení v úsporném režimu - náklon

Tracker v tomto režimu nereaguje na otřesy, ale pouze na náklon. Vhodné použít například na kontejnery, lešení, složený materiál nebo garážová vrata.

	do 90 sekund	co 10 sek při poplachu / co 1 min po poplachu	ano	minimálně o 30°	nejdéle za 4 hodiny	až 262 dní

Zásah

Režim je vhodný pro dohledání majetku po krádeži. Poskytuje okamžité informace o poloze objektu. Velmi zkracuje dobu provozu trackeru.

		co 15 sek (max. 15 minut)	ano		kdykoli	až 30 hodin

Čekám na příkaz

Režim je vhodný pro případy, kdy chcete objekt odstřežit a nadále ho používat bez aktivního hlídání. Tracker čeká na příkaz k přepnutí do jiného režimu.

		1x za 12 hodin	ano		kdykoli	až 33 dní

Pravidelně se hlásím

Režim je vhodný pro případy, kdy potřebujete informace o poloze pouze jednou za hodinu, např. sledování zásilek, kontejnerů apod. Střežení je neaktivní.

		1x za hodinu	ano		nejdéle za hodinu	až 56 dní

Úplně vypnout

Režim vhodný pro skladování trackeru. Všechny funkce jsou vypnuté. Tracker je možné vzbudit jen přiložením na nabíjecí podložku.

Vysvětlivky



Detekce otřesu – jakmile tracker zaznamená otřes, odešle do aplikace notifikaci o poplachu



Notifikace – doba, za kterou tracker odešle notifikaci o poplachu do aplikace



Poloha – jak často tracker odešle do mobilní aplikace svou polohu



Detekce uchycení – jakmile s trackerem bude někdo manipulovat, tzn. sundá jej z kovového předmětu, odešle do aplikace notifikaci o manipulaci



Detekce náklonu – jakmile tracker zaznamená náklon, odešle do aplikace notifikaci o poplachu



Změna režimu – doba, za kterou můžete tracker přepnout do jiného režimu



Baterie – doba výdrže baterie na jedno nabití